

# Радиоприёмник DUPLICATOR RX-1C

Руководство по эксплуатации РТС.220513.001РЭ

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Чтобы данное изделие служило безотказно и долго, ознакомьтесь, пожалуйста, с этим руководством. При появлении у Вас пожеланий или замечаний воспользуйтесь контактной информацией, приведенной в конце руководства. Нам важно знать Ваше мнение. В случае возникновения вопросов, свяжитесь со службой технической поддержки.

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Радиоприёмник RX-1C предназначен для дистанционного управления устройствами (ворота, шлагбаум, охранная сигнализация и др.). Радиоприёмник совместим с пультами Duplicator SK-4 и Came TOP 432NA, 434NA, 432EE, 434EE и их аналогами.

### Особенности модели RX-1C

- 1 канал (реле).
- 3-и режима работы: 1. Импульс 1 сек 2. Включение на время удержании кнопки пульта 3. Вкл/выкл
- Кварцевая стабилизация частоты приёмника (Рабочая частота 433,92 МГц).
- Подключается к любым блокам управления воротами и шлагбаумами имеющими вход для управления с кнопки.
- Полная совместимость приёмника с радио-брелоками TOP-432 (434) NA и EE производства "САМЕ" и их аналогами.
- Широкий диапазон напряжений питания 8...35В. Защита от не правильного подключения полярности.

## 2. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установите приемник в месте, где он защищен от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц. Антенну закрепите стяжками внутри корпуса шлагбаума и вытащите из корпуса. Антенна должна быть установлена в пределах прямой видимости радио-брелока. Назначение контактов показано на рисунке 1.

Рисунок 1



## 3. НАЗНАЧЕНИЕ ДЖАМПЕРОВ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

1. Джамперы не установлены - импульс 1 сек., при нажатии на кнопку пульта реле замкнёт контакты на 1 секунду.
2. Установлен только джампер 1 – реле замыкает контакты на время удержания кнопки пульта.
3. Установлен только джампер 2 – при каждом нажатии на кнопку пульта реле будет переключаться из положения выкл. в положение вкл. и наоборот. Последнее состояние сохраняется в энергонезависимой памяти и восстанавливается после включения питания.

## 4. ЗАПОМИНАНИЕ ПУЛЬТА

1. Нажать и удерживать кнопку на приёмнике (индикатор должен светиться постоянно).
2. Нажать и удерживать кнопку на пульте до тех пока индикатор на приёмнике не начнёт мигать.
3. Отпустите кнопку на приёмнике.

## 5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Приёмник ..... 1 шт.  
Антенна ..... 1 шт.  
Инструкция ..... 1 шт.

### Дополнительные аксессуары

**Плата выпрямителя** (некоторые виды автоматики (блоки управления воротами или шлагбаумами) имеют выход только переменного напряжения 12 или 24В)

## 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая частота ..... 433,92 МГц (кварцевая стабилизация частоты)  
Напряжение питания ..... постоянное, 8-35В  
Потребляемый ток ..... не более 25 мА  
Чувствительность приёмника ..... не хуже -100 дБ.  
Дальность действия на открытой местности ..... 30-100 М  
(Дальность действия внутри зданий или в условиях городской застройки зависит от наличия между радио-брелоком и приемником препятствий распространению радиоволн, интенсивности радиопомех, напряжения питания батареи радио-брелока и т.п.)  
Диапазон рабочих температур ..... -40 +60 гр.С  
Габаритные размеры ..... 50x50x15 мм

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийных обязательств 18 месяцев. В течение этого срока изготовитель обязуется производить по своему усмотрению ремонт, или замену вышедшего из строя прибора бесплатно. На приборы, имеющие механические повреждения или следы воздействия жидкостей, гарантийные обязательства не распространяются. Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки прибора в торговой сети. В случае отсутствия отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления прибора.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Радиоприёмник RX-1C соответствует конструкторской документации, протестирован на соответствие техническим характеристикам и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска:

Серийный номер:

Штамп ОТК

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НПП «Радиотехнические системы», Россия, , 630048, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова дом 9, корпус 3.

e-mail: [info@radiator.ru](mailto:info@radiator.ru)

сайт: [www.pult-brelok.ru](http://www.pult-brelok.ru) [www.radiator.ru](http://www.radiator.ru)

номера телефонов тех поддержки (383-29-29-589), 89139313849 (с 7 до 17 мск.)

## 10. ОТМЕТКА ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Дата продажи:

Название торговой организации:

МП

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_